

ECU

Inviato da maresciallo - 31/08/2021 18:23

Mi si è acceso il simbolo della centralina ,per intenderci la scritta ECU con spina scollegata,qualcuno mi sa dire dove è situata la centralina del cinghiale?

Grassssssie

=====

Re: ECU

Inviato da doppiabi - 02/09/2021 14:45

emilio, li dietro il faro, sopra cinghia alternatore, nell'illustrazione sta svitando una delle due viti della protezione di plastica e forse reggono anche la centralina oltre altre due viti, dagli un occhio che non ricordo bene

è complicatina da aprire, i conettori hanno un blocco, c'è da alzare una specie di semi anello rettangolare ... sempre se ricordo bene

- Svitare e togliere le due viti e rimuovere la protezione centralina.
- Svitare e togliere le due viti e spostare inferiormente la centralina.



=====