

spia cambio marcia

Inviato da enzino - 22/01/2013 12:35

ragazzi qualcuno mi spiega a cosa serve?grazie 🙏

=====

Re: spia cambio marcia

Inviato da acomp - 22/01/2013 13:06

Se ti riferisci al triangolo rosso con punto esclamativo, che lampeggia anche a moto spenta, serve per ricordarsi di cambiare marcia.

Nel senso: può essere impostata perché si attivi dai 6.000 agli 8.000 e rotti giri e ti segnala che hai raggiunto il regime impostato senza costringerti ad abbassare lo sguardo sul contagiri...



Re: spia cambio marcia

Inviato da motoube - 22/01/2013 13:39

enzino ha scritto:

ragazzi qualcuno mi spiega a cosa serve?grazie 🙏

non serve ad un casso.

anzi, serve a distrarti e rompere i maroni.

impostala a 8500 e nn si accende piu

=====

Re: spia cambio marcia

Inviato da robywan - 22/01/2013 19:34

non ascoltare Ube impostala a 7500

a' meno la vedi brillare 🚗💡

serve ad impostare un autonomo limite di giri 🚗⚙️

=====

Re: spia cambio marcia

Inviato da phabiophoto - 22/01/2013 22:35

c'ha ragione Ube...

=====

Re: spia cambio marcia

Inviato da ninomio - 22/01/2013 23:29

sono d'accordissimo con ube . servono le orecchie , con gli occhi si guarda la strada...

=====

Re: spia cambio marcia

Inviato da robywan - 23/01/2013 16:01

rettifico una imprecisione

non serve ad impostare un autonomo limite di giri (non influisce sul limitatore)

ma è un segnalatore di un certo regime di giri raggiunto per impostare un autonomo cambio marcia

certo che oltre certi giri e certe velocità un la vedi 🤖

Re: spia cambio marcia

Inviato da muccopezzato - 23/01/2013 19:47

specialmente col casco aperto.... 😊

.....
..
--
..--
.. +
£

🤖 ----- 🤖