

Display capriccioso

Inviato da Petra - 02/04/2014 20:00

Salve a tutti,

poco fa sono sceso in garage per resuscitare la mia griso 1100 dopo un invernata sotto un telo. Ho rimontato la batteria un colpetto al pulsante di accensione ed è partita subito. Dopo l'immediato entusiasmo, vado a cercare di sistemare l'ora sul display metto la leva su "set" e noto che sul display non c'è più alcun numero.. Sulla posizione 1 e 2 invece tutto regolare.. Cosa potrebbe essere? come ovviare?

Grazie in anticipo a chi mi dà qualche dritta..

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da ninomio - 02/04/2014 20:54

e' successo anche a me domenica durante il giro del delta . dopo aver scollegato la batteria per pulire i morsetti (visto che la moto non andava piu' in moto a causa della notevole ossidazione dei morsetti...) , una volta ripristinato il tutto ho subito notato che in modalita' MODE , lo schermo appariva luminoso ma privo di qualsivoglia indicazione . cosi' e' rimasto per tutto il viaggio di ritorno verso casa . arrivato in box ho spento la moto e , girando nuovamente la chiave , a motore spento , si e' riacceso tutto !!! onestamente non so come sia potuto succedere , ma e' possibile che sia un black out momentaneo...

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da Ringhio85 - 02/04/2014 21:10

Al massimo prova a ricollegare la batteria e poi ricollegarla...probabilmente si riprende!!!

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da GriGio - 02/04/2014 21:15

E' un bug del cruscotto.

Senza scollegare la batteria spegni e riaccendi, una volta su MODE e una volta su TRIP1 (non ricordo qual è la posizione giusta, ma è un "problema"; noto).

Passa anche dalla sezione presentazioni!!! 🗨️

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da guzziman62 - 02/04/2014 21:15

Caro Nino,

si tratta semplicemente di un fenomeno di autoguarigione, tipico per una Guzzi 🗨️

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da pone - 02/04/2014 21:30

Anche a me succede sempre 🗨️
per me non è un problema quando a voglia ritorna a posto da solo

come dice GriGio presentati bucaiolo 🗨️

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da doppiabi - 02/04/2014 21:40

www.grisoguzzi.it/griso-guzzi-forum/gara...5&start=45#61025

www.grisoguzzi.it/griso-guzzi-forum/gara...&start=15#124003

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da Petra - 02/04/2014 23:58

Grazie mille del supporto.. domani riproverò.

Mi ero iscritto al forum 3 anni fa.. e mi presentai allora.. sono stato un po' assente.. 🗨️

Andrò a ripresentarmi!.. Grazie ancora e saluti!

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da FLAVIO69 - 03/04/2014 09:31

GriGio ha scritto:

E' un bug del cruscotto.

Senza scollegare la batteria spegni e riaccendi, una volta su MODE e una volta su TRIP1 (non ricordo qual è la posizione giusta, ma è un "problema" noto).

Passa anche dalla sezione presentazioni!!! 😊

Successo anche a me, così si ripristina il tutto (beata Guzzi!!!).

=====

Re: Display capriccioso

Inviato da peppecarto - 03/04/2014 11:04

GriGio ha scritto:

E' un bug del cruscotto.

Senza scollegare la batteria spegni e riaccendi, una volta su MODE e una volta su TRIP1 (non ricordo qual è la posizione giusta, ma è un "problema" noto).

Passa anche dalla sezione presentazioni!!! 😊

Se non dico una minchiata basta girare la chiave tenendo su MODE.. m'aveva preso un colpo anche a me quando capitò!

se non va fa come dice grigio, prova su trip1 😊

=====