

Pozzetto tappo serbatoio


Inviato da Lele71 - 14/06/2020 15:34

Una curiosità: quando si solleva il tappo del serbatoio, sotto si vedono quattro viti a brugola e un altro foro lasciato invece aperto. È usato come scarico? Per che cosa di preciso? Condensa? Altro? Pensavo di aver perso una vite perché l'ho visto filettato ma nell'esplosivo ricambi le viti sono quattro e le ho tutte, quindi...

Re: Pozzetto tappo serbatoio

Inviato da muccopezzato - 14/06/2020 18:09

è collegato a uno dei tubetti che spuntano sotto il Griso, in caso di fuoriuscite scarica sotto...



Re: Pozzetto tappo serbatoio

Inviato da enricoblues - 14/06/2020 20:42

e serve anche per lo scarico dell'acqua piovana . I raccordi n14 con il tempo si otturano per via dela calcare . Una modifica che faccio a tutti suggerita da MURRI è nello smontare i 2 raccordi , passare all'interno con una punta da trapano diametro 4 .

Si evita che l'acqua vada dentro al serbatoio .

Capita e capita spesso . L'acqua ha un peso specifico maggiore della benzina che depositandosi sul fondo non fa più partire la moto .

CRIMINAL ne è testimone 🇮🇹